

Telecomanda de service **TELESERV 01**

TELESERV 01 este o telecomanda programata de pe care se pot efectua comenzile de intrare in modul service la TVC sau se pot efectua comenzi de deblocare a TVC.

De asemenea ea poate fi folosita si ca telecomanda pentru cele mai uzuale tipuri de televizoare care intra in atelier, inlocuind astfel o gramada de telecomenzi.

Ea se poate utiliza pe urmatoarele tipuri de televizoare dar sunt convins ca merge pe mult mai multe modele si marci TV:

DAEWOO CP-330, CP-375, etc, telecomanda de utilizator.

DAEWOO CP-375, CP-380, CP-775, telecomanda de service

LG- GOLDSTAR –IC=3010 tasta de **SERVICE**

LG - GOLDSTAR – IC=6121- service cu tasta IN-START, inclusiv LCD-uri

HYUNDAI HCV 532 M sasiu DY 321 sau DY300 -tasta de **SERVICE**

ORION PT 90- service

OVP CTV 2166 sau QUASAR service

HERMES cu uP=ST6385BB1 - tasta de **SERVICE** pentru deblocare

LCD PROVISION 20 ANGEL A1 – tasta de **SERVICE**

TV GALACTIC cu tel.NP51 – IC=6121, telecomanda foarte uzuala

Philips sasiu L6.1, toate comenzile inclusiv INSTALL.

Philips sasiu L01.1, L01.2, L9.2, TE1.1, TE3.2, etc,service

SAMSUNG sasiu SCT11B, SCT11D, SCT12A, SCT12B, SCT13B, SCT53A, SCT55A, SCT57B, SCT57C, S15A, S51A, etc, intra in service astfel: cu **TV pornit** se tasteaza:

SLEEP --- FACTORY sau **DISPLAY --- FACTORY**,

SAMSUNG sasiu **S16A,B, S16C,D,G, S56A, S57A, S64A, K15A,C,D, K16B,C,**

KS1A,B,C, KS2A,AP, KS3A,AP, KS4A,AP, KS7A,C,D, KS9A,AP, K55A, K57A, K58A,

etc, inclusiv LCD-uri cu telecomanda cu IC 9012 si SYS 07 07.

Se intra cu **tv pornit** cu secventa **DISPLAY --- FACTORY**

VESTEL 1040 –IC3010- SYS 0 ---11AK16, 11AK18, 11AK28, 11AK41, 11AK52, 11AK19, 11AK25, 11AK46, 11AK20-S2, 11AK26, 11AK30, 11AK32, 11AK36, 11AK37, 11AK44, 11AK45, 11AK49, 11AK53,

VESTEL 1045 –IC3010 SYS 01--, 11AK41, 11AK52, 11AK46, 11AK44, 11AK45, 11AK49, 11AK53, 11AK56, 11AK57, 11AK58. Daca unele sasiu nu recunosc telecomanda se va incerca cu VESTEL 1040 de pe TV.

Merge si la LCD-urile fabricate pe sasiu de VESTEL, 17MB11, 17MB22, etc

VESTEL 11AK20-M6 cu ST6387B1 taste de **SERVICE + Deblocare**.

TV2K, TV3K cu ST92195C7B1/MCM cu tasta de **SERVICE**

TV2KY – LC86332B - IC=7461- tasta de service **FACTORY**

PROVISION sasiu TV2KR – service

HISENSE TC 2199T(LC863348A) – tasta de service **FACTORY**

LUTSCH (LC86.....,55K2) - tasta de service **FACTORY**

BUNTZ (TDA11105PC323AG) - tasta de service **FACTORY**

BEKO 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, E1,etc inclusiv LCD-uri

BEKO 12.1 cu ST6387B1/F10 sau ST6387B1/FLI se intra cu tasta **SERVICE**

GOLDSTAR CKT 2135, NEI I100 cu SAA1293-03 tasta de service

Philips de Hotel sasiu L01H.1, L01H.2, L04H.1E, L9H.1, L9H.2, LC4.6E, etc

Trecerea din modul Hotel in modul Normal.

Telecomanda are 4 memorii fiecare memorie poate stoca 43 de comenzi diferite pe o fata + 43 de comenzi pe aceeasi fata dar cu tasta SHIFT activata.

Deci in total poate executa 344 de comenzi, unele comenzi fiind scurtate la o tasta sau 2. Spre exemplu la multe modele de Samsung, comanda de intrare in service se face doar cu 2 taste cu tv pornit: **SLEEP – FACTORY** sau **DISPLAY – FACTORY**.

Telecomanda este insotita de instructiuni de utilizare cu poze color.

Pretul unei telecomenzi **TELESERV 01** este de **55 lei + 15 lei** taxe prioripost, bateriile nu sunt incluse in pret. Comenzile se pot face prin mail: ledydep@yahoo.com

Autor: **Vasile Badila**