

	VL	VH	U
BL	L	H	H
BH	H	L	H

	INH PIN62	A、B、C PIN63
TV	1	1
AV1/SCART/S-VHS/YUV	0	0
AV2	0	1

PIN5: LOW LEVER = S-VHS HIGH LEVER =AV1